

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



 **ARISTON**

CLAS EVO CF

**BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV
ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**FALI GÁZ KESZÜLEK
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ**

HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING

ErP

**3300730
3300732**



420000233200

Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás	
Kijelző	Megnevezés
1 01	Tűlfűtés
1 02	Nyomásérzékelő hiba
1 03	Nem megfelelő keringetés
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 09	Rendszeryomás > 3 bar
1 10	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zártos
1 12	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zártos
1 14	Külső érzékelő nyitott kör/ zártos
1 18	A primer kör érzékelőjének problémája
1 P1	Nem megfelelő keringetés
1 P2	
1 P3	
HMV kör	
2 05	HMV-érzékelő hibás - Napelemes készlet (opció)
Belső panelhibák	
3 01	EEPROM hiba
3 02	Kommunikációs hiba
3 03	Fő vezérlőpanel hiba
3 04	Túl sok újraindítás
3 05	Fő vezérlőpanel hiba
3 06	Fő vezérlőpanel hiba
3 07	Fő vezérlőpanel hiba
3 P9	Karbantartás szükséges - Hívja a szervizest
Külső panelhibák	
4 11	1. szobai érzékelő nem elérhető
4 12	2. szobai érzékelő nem elérhető
4 13	3. szobai érzékelő nem elérhető
Gyulladás és észlelés	
5 01	Nincs lángérzékelés
5 02	Lángészlelés zárt gázszeleppel
5 04	Lángleszakadás
5 P3	Lángleszakadás
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés	
6 01	Füstgáz érzékelő hiba
Multizónás fűtés (Zónavezérlő Modul - opció)	
7 01	1. fűtőkör érzékelő hiba
7 02	2. fűtőkör érzékelő hiba
7 03	3. fűtőkör érzékelő hiba
7 11	1. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 12	2. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 13	3. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 22	2. fűtőkör tűlfűtés
7 23	3. fűtőkör tűlfűtés
7 50	ZM nem definiálható hidraulikus séma

Συνοπτικός πίνακας κωδικών σφάλματος

Πρωτεύον κύκλωμα	
1 01	Υπερθέρμανση
1 03	Βραχυκύκλωμα ή αποσύνδεση αισθητήρα πίεσης
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 10	Ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθ. κατάθλ. θερμ.
1 12	Ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθ. επιστρ. θερμ.
1 14	Ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα εξωτερικού αισθητήρα
1 18	Πρόβλημα πρωτεύοντα αισθητήρα
1 P1	Σήμανση ανεπαρκούς κυκλοφορίας
1 P2	
1 P3	
Κύκλωμα ζεστού νερού	
2 05	Αισθ. ZNX1βραχυκυκλωμένος
Εσωτερικά ηλεκτρονικά	
3 01	Σφάλμα EPROM οθόνης
3 02	Σφάλμα επικοινωνίας
3 03	Σφάλμα κεντρικής πλακέτας
3 05	Σφάλμα κεντρικής πλακέτας
3 06	Σφάλμα κεντρικής πλακέτας
3 07	Σφάλμα κεντρικής πλακέτας
3 P9	Προγραμ. συντηρ. - Καλέστε το σέρβις
Εξωτερικά ηλεκτρονικά	
4 11	Αισθητήρας χώρου 1 μη διαθέσιμος
4 12	Αισθητήρας χώρου 2 μη διαθέσιμος
4 13	Αισθητήρας χώρου 3 μη διαθέσιμος
Αναμμα και ανίχνευση	
5 01	Απουσία φλόγας
5 02	Ανίχνευση φλόγας με βαλβίδα αερίου κλειστή
5 04	Αποκόλληση φλόγας
5 P1	Εσφαλμένη 1η εκκίνηση
5 P2	Εσφαλμένη 2η εκκίνηση
5 P3	Αποκόλληση φλόγας
Είσοδος αέρα / έξοδος καυσαερίων	
6 01	Επέμβαση ανιχνευτή καυσαερίων
Θέρμανση πολλαπλών ζωνών	
7 01	Αισθητήρας προσαγωγής Z1 χαλασμένος
7 02	Αισθητήρας προσαγωγής Z2 χαλασμένος
7 03	Αισθητήρας προσαγωγής Z3 χαλασμένος
7 11	Αισθητήρας επιστροφής Z1 χαλασμένος
7 12	Αισθητήρας επιστροφής Z2 χαλασμένος
7 13	Αισθητήρας επιστροφής Z3 χαλασμένος
7 22	Υπερθέρμανση ZΩNHΣ 2
7 23	Υπερθέρμανση ZΩNHΣ 3
7 50	Απροσδιόριστο υδραυλικό σχήμα