

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Oktatási anyag

Család: Fali gázkészülékek
Csoport: Kondenzációs
MODELLEK: ACO 27/32 :
MFFI
RFFI
RFFI SYSTEM
Kiadva: 2005.10.01.
Szerkeztette: Buczkó Tihamér



7.5 A KAZÁN VÉDELMI RENDSZERE

Ebben az esetben a készülék vezérlőpanele, meghibásodás esetén leállítja a készülék

működését. A hibatípusoknak két különböző típusa van:

- Működési hiba jele: "A".

- Biztonsági hiba jele: "E".


7.5.1 Működési leállás "A"

Ennél a hibatípusnál a kijelzőn az "A" jelet olvashatjuk. A hibatípus törlésére a RESET

gombot kell megnyomni. Az alábbi táblázat mutatja az

ilyenkor előforduló hibákat a kódszámokkal együtt:

Másodszorra is sikertelen gyújtás



Szikráztatás során fellépő probléma



DISPLAY	Hiba	DISPLAY	Hiba
A01	Lángkép hiány. Gyújtási hiba	A33	A ventilator nem indul el, vagy nem a megfelelő fordulatszámon működik
A02	Nem megfelelő vízáramlás	A97	Vezérlőpanel meghibásodás
A03	Túlfűtés	A98	
A07	Ionizációs probléma	A99	

7.5.2 Biztonsági leállás "E"

Biztonsági hiba leállás, amikor a kijelzőn az „E” hibakód jelenik meg. A kazán 15 perc elteltével újra megpróbál elindulni.

DISPLAY	HIBA	DISPLAY	HIBA
E04	HMV NTC köre szakadt	E30	Külső érzékelő köre szakadt
E05	HMV NTC köre zárlatos	E31	Külső érzékelő köre zárlatos
E06	Előremenő fűtési NTC köre szakadt	E33	A füstgáz presszotát nem kapcsolt időben
E07	Előremenő NTC köre zárlatos	E34	A ventilator működik, de a füstgáz presszosztát nem kapcsol
E08	Fűtési visszatérő NTC köre szakadt.	E80	Szobatermosztát köre nyitott
E09	Fűtési visszatérő NTC köre zárlatos	E94	Belső vezérlőpanel hiba
E10	Padlófűtés biztonsági termosztátjának köre szakadt	E95	Negatív eredmény működési tesztkor
E20	A Ingkép letiltása, a gázszelep lekapcsolása	E99	Reset gombot túl sokszor nyomták meg (5-nél többször 15 perc alatt)