

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**



# CARES S

**NÁVOD K POUŽITÍ - TECHNICKÉ INSTRUKCE PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU**  
**NÁVOD NA POUŽITIE - TECHNICKÉ INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ A ÚDRŽBU**  
**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV - BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV**

**NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL**  
**NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL**  
**FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK**

**CZ**  
**SK**  
**HU**

**HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING**

**ErP**

**3301636**  
**3301637**  
**3301638**

## Hibakódok összegzése

<b>Fűtési körforgás</b>	
<b>101</b>	Túlfűtés
<b>103</b>	Nem megfelelő keringetés
<b>104</b>	
<b>105</b>	
<b>106</b>	
<b>107</b>	
<b>108</b>	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
<b>110</b>	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zárlatos
<b>112</b>	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zárlatos
<b>114</b>	Külső hőmérséklet nem áll rendelkezésre Hiba történt mind a külső szonda telepítésével, mind az internet által észlelt külső hőmérséklet mellett.
<b>118</b>	A primer kör érzékelőjének problémája
<b>1P1</b>	Semnalare circulație insuficientă
<b>1P2</b>	
<b>1P3</b>	
<b>1P4</b>	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
<b>HMV kör</b>	
<b>203</b>	Nyitott vagy rövidre zárt tartály alsó szonda kör CARES S SYSTEM
<b>205</b>	HMV-érezkelő hibás - Napelemes készlet (opció)
<b>209</b>	Tároló túlfűtve CARES S SYSTEM
<b>Belső panelhibák</b>	
<b>301</b>	EEPROM hiba
<b>302</b>	Kommunikációs hiba
<b>303</b>	Fő vezérlőpanel hiba
<b>304</b>	Túl sok újraindítás
<b>305</b>	Fő vezérlőpanel hiba
<b>306</b>	Fő vezérlőpanel hiba
<b>307</b>	Fő vezérlőpanel hiba
<b>Gyulladás és észlelés</b>	
<b>501</b>	Nincs lángérezkelés
<b>502</b>	Lángészlelés zárt gázszeleppel
<b>504</b>	Lángleszakadás
<b>5P1</b>	Az első indítás nem sikerült
<b>5P2</b>	A második indítás nem sikerült
<b>5P3</b>	Lángleszakadás
<b>Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés</b>	
<b>602</b>	Füstszonda beavatkozása
<b>605</b>	Nyitott áramkör vagy füstgázszonda rövidzárlat
<b>612</b>	Hőcserélő oldali érzékelő köre nyitott