


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



READY FOR



discover more
@ariston.com



GENUS ONE

BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV

FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK

HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING

3301018 3301026
3301019 3301027
3301020 3301028
3301025 3301029

Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás	
101	Túlfűtés
103	Nem megfelelő keringetés
104	
105	
106	
107	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
108	
110	
112	
114	Külső érzékelő nyitott kör/ zárlatos
116	Nyitott padló érzékelő
118	A primer kör érzékelőjének problémája
1P1	Semnalare circulație insuficientă
1P2	
1P3	
1P4	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
HMV kör	
203	Nyitott vagy rövidre zárt tartály alsó szonda kör GENUS ONE SYSTEM
205	HMV-érzékelő hibás - Napelemes készlet (opció)
209	Tároló túlfűtve GENUS ONE SYSTEM
Belső panelhibák	
301	EEPROM hiba
302	Kommunikációs hiba
303	Fő vezérlőpanel hiba
304	Túl sok újraindítás
305	Fő vezérlőpanel hiba
306	Fő vezérlőpanel hiba
307	Fő vezérlőpanel hiba
313	Alacsony feszültség hiba (Low Voltage Fault)
3P9	Karbantartás szükséges - Hívja a szervizest
Külső panelhibák	
411	1. szobai érzékelő nem elérhető
412	2. szobai érzékelő nem elérhető
413	3. szobai érzékelő nem elérhető
Gyulladás és észlelés	
501	Nincs lángérzékelés (5-ször egymás után 5P6-al)
502	Lángészlelés zárt gázszeleppel
503	Lángészlelés zárt gázszeleppel (20mp múlva 502-vel)
504	Lángleszakadás
5P6	Az első indítás nem sikerült
5P5	Alacsony gáznyomás hiba (Low Gas Pressure Fault)
5P3	Lángleszakadás
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés	
610	Ventilátorral kapcsolatos figyelmeztetés – Rendellenesség a beérkező levegőcsőnél és / vagy a füstgáz-kivezető csőnél (a kazán kikapcsol, a ventilátor maximum 20 percen át működik). Ha a probléma nem oldódik meg, megjelenik a 612-es hibajelzés
612	Ventilátor hiba (a sebesség magasabb vagy alacsonyabb, mint a beállított értékek)
Multizónás fűtés (Zónavezérlő Modul - opció)	
701	1. fűtőkör érzékelő hiba
702	2. fűtőkör érzékelő hiba
703	3. fűtőkör érzékelő hiba

711	1. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hiba
712	2. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hiba
713	3. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hiba
722	2. fűtőkör túlfűtés
723	3. fűtőkör túlfűtés
750	ZM nem definiálható hidraulikus séma
Égésszabályozó rendszer	
801	Chyba nastavenie kalibrácie
802	Detekovaný plameň pri uzatvorenom plyn. ventile
803	kW eltérés (229. paraméter)
804	Clip-In lecsatlakoztatása szükséges

MEGJEGYZÉS – 804. SZ. HIBAJELZÉS:
HA A KAZÁNT NAPELEMES VAGY HIBRID RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKHEZ KÍVÁNJA CSATLAKOZTATNI, AKKOR A 3319171. SZ. TARTOZÉKKÓDDAL ELLÁTOTT Clip-In TARTOZÉKOT KELL FELSZERELNI (CSAK A NEM JÓVÁHAGYOTT ILLESZTÉSEK ESETÉN).

Fagymentesítő funkció

A fagyvédelmi funkció a fűtésoldali előremenő NTC szondán működik, függetlenül más szabályozástól, az elektromos feszültséggel való csatlakozás alkalmával.

Ha az előremenő NTC szonda 8°C alatti hőmérsékletet mér, a szivattyú még 2 percig működik. Az első néhány perces keringés után az alábbi esetek vizsgálhatóak meg:

- ha az előremenő hőmérséklet 8°C-nál nagyobb, az áramlás megszakad;
- ha az előremenő hőmérséklet 3°C és 8°C között van, még két percig működik;
- az előremenő hőmérséklet 3°C-nál kisebb, az égő bekapcsol a legkisebb teljesítményen, amíg a hőmérséklet el nem éri a 33°C-ot; az égő lekapcsol, és a kazán még 2 percig utókeringést végez.

A fagyvédelem funkció bekapcsolását a kijelzőn a ❄ szimbólum jelzi.

A fagymentesítő funkció kizárólag az alábbi esetekben aktiválódik (megfelelően működő kazánál):

- megfelelő a rendszernyomás;
- 🔦 jel világít;
- a kazán gázellátást kap.

FIGYELEM

HA A RENDSZERKAZÁN NEM CSATLAKOZIK KÜLSŐ INDIREKT HMV TARTÁLYHOZ (CSAK FŰTŐ ÜZEMMÓDBAN), AKKOR SZÉT KELL CSATLAKOZTATNI A 3-JÁRATÚ SZELEP MOTOR BEKÖTÉSÉT, MIALATT A MOTOR KÖZPONTI FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN MŰKÖDIK, MÁSKÜLÖNBEN A FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ NEM MŰKÖDIK.