

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

BAXI

NUVOLAB

it

caldaie muralia gas ad alto rendimento con accumulato rapido
manuale per l'uso destinato all'utente ed all'installatore

HU

Nagyteljesítményű gyorsakkumulációs fali gázkazánok
Félhasználói és szerelői kézikönyv

RO

Centrale termice de perete cu gaz, de înalt randament, cu acumulare rapidă
manual de instrucțiuni destinat utilizatorului și instalatorului

RU

Настенные газовые котлы высокой производительности быстрого нагрева
Руководство по установке и эксплуатации

CZ

Plynové závěsné kotle s vysokou účinností
Návod na použití pro uživatele a instalátory

SK

Plynový nástenný kotol s vysokou výkonnosťou
Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

PL

Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności z szybką akumulacją ciepła
Podręcznik obsługi dla użytkownika i instalatora



MP02

9. jelzések - biztonsági berendezések beavatkozása

A rendellenességek a kijelzőn egy hibaazonosító kóddal jelennek meg (pl. E01).

R szimbólum jelzi a kijelzőn azokat a rendellenességeket, amelyeket a felhasználó helyreállíthat (4. ábra).

A kijelzőn azokat a rendellenességeket, amelyeket a felhasználó nem állíthat helyre, a **!** szimbólum jelzi (4.1 ábra). A kazán RESZETELÉSÉHEZ legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva **R** gombot.



hibakód	a meghibásodások leírása	javítási tennivaló
e01	Gázellátási hiba	Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot.
e02	A biztonsági hofokszabályozó érzékelő leoldott	Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot.
e03	Kémény hofokszabályozó érzékelő leoldott / Füst nyomáskapcsoló leoldott	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e04	Biztonsági hiba gyakori lángvesztés miatt.	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e05	Központi futási NTC érzékelő hiba	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e06	Háztartási meleg víz NTC érzékelő hiba	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e11	A biztonsági termostát beavatkozása a berendezés alacsony hőmérséklete miatt (ha be van kötve)	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e12	Hidraulikus differenciál presszosztát engedély hiányzik.	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírás szerinti legyen. Lásd az 5. bekezdést. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja a felhatalmazott vevőszolgálatot.
e13	Hidraulikus differenciál presszosztát kontaktus hibás	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírás szerinti legyen. Lásd az 5. bekezdést. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja a felhatalmazott vevőszolgálatot.
e25	Kazán maximum hőmérséklet túllépése (valószínűleg szivattyú megszorulás)	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e31	Kommunikációs hiba az elektronikus kártya és a távvezérlés között	Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot.
e35	Hibás láng (parazita láng)	Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot. Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e98	Kártya belső hiba	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
e99	Kártya belső hiba	Hívja a hivatalos szervizközpontot.

10. szervizelési Utasítások

A kazán hatékony és biztonságos működésének fenntartásához ellenőriztesse azt képesített szervizmérnökkel minden üzemelési időszak végén.

A gondos szervizelés biztosítja a rendszer gazdaságos működését.

Ne tisztogassa a készülék külső burkolatát csiszoló, maró hatású és/vagy könnyen gyulladó tisztítószerrel (pl. benzin, alkohol stb.). Tisztítás előtt mindig válassza le az áramellátást a készülékről (lásd 6. fejezetben).