

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



GAZ 3000 W

ZS 12-2 DH KE 23/31



BOSCH

[hu] Telepítési és használati utasítás


9 Hibakódok

Az üzembe helyezést, karbantartást és javítást csak szakképzett munkatárs végezheti. A következő táblázatban különböző kódokat talál az esetleges hibák elhárítására (a *-gal jelölt megoldásokat csak szakképzett szerelő végezheti).

Kijelző	Lehetséges ok	Megoldás
A3	Hibás füstgázvisszaáramlási érzékelő	Ellenőrizze a füstgáz visszaáramlás érzékelőt és csatlakozásait.*
A4	Működésbe lépett a füstgáz-visszaáramlás érzékelő.	Ellenőrizze a kéményt. Távolítsa el a szennyeződést vagy más akadályokat a füstgázcsőből. Szükség esetén alakítsa át a kéményt (lásd: . ábra), és kerülje a kanyargós formákat.* 5 Várja meg, amíg az érzékelő lehül, és csatlakoztassa újra a bojlerre.
A7	Hibás a használati melegvíz-érzékelő.	Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*
AA	Túlságosan magas hőmérséklet különbség a primer és a szekunder kör között. Elégtelen vízárfolyás az aktuális teljesítményigényhez képest.	A szivattyú leállt. Ellenőrizze mindkét hőmérséklet érzékelő NTC -t.* Ellenőrizze a lemezes cserélő és/vagy kazántest iszappal és vízkővel való telítettségét.
E0	Kis elektromos áram. ¹⁾	Ellenőrizze a frekvenciát és a tápellátást.*
E2	Hibás a központi fűtés hőmérséklet-érzékelője.	Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*
E9 f	Túlfűtés, hőmérséklet-határoló letilt.	Ellenőrizze az előremenő fűtési kör elzáró csapjának állapotát. Légtelenítse a készüléket az automatikus légtelenítő segítségével.* Engedje ki a beszorult levegőt a szivattyúnál. Ellenőrizze a hőmérséklet határolót és annak kábelezését.*
EA f	Nincs ionizációs áram.	Ellenőrizze, hogy a gázcsap meg van-e nyitva. Ellenőrizze a bejövő gáznyomást, az elektromos hálózati csatlakozást, a gyújtó elektródát és vezetékét, az ionizációs elektródát és vezetékét.
F0	Belső hiba az elektromos panelen.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a vezetékeket. Cserélje ki a vezérlő panelt.*
F7 f	Hibás ionizációs jelzés.	Ellenőrizze az ionizáció és a vezeték épségét. Győződjön meg róla, hogy az elektromos szekrény nem nedves.*
F8	Hiba a gázszelepen.	Ellenőrizze a gázszelep vezetékeinek állapotát.*

16. tábl.

1) Ha a tápellátás túllépi a minimumértéket, a készülék visszatér a normál működéshez.

Megjegyzés: mindig, amikor a kijelzőn  jelzés látható a hibakóddal együtt, meg kell nyomni a  hibatörölő gombot a hiba elhárítása után.