

KEZELÉSI – SZERELÉSI UTASÍTÁS



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



GAZ 3000 W

ZS/W 18-2 DH KE 23/31










BOSCH

[hu] Telepítési és használati utasítás

9 Hibakódok

Az üzembe helyezést, karbantartást és javítást csak szakképzett munkatárs végezheti. A következő táblázatban különböző kódokat talál az esetleges hibák elhárítására (a *-gal jelölt megoldásokat csak szakképzett szerelő végezheti).

Kijelző	Lehetséges ok	Megoldás
	Hibás füstgázvisszáramlási érzékelő	Ellenőrizze a füstgáz visszáramlás érzékelőt és csatlakozásait.*
	Működésbe lépett a füstgáz-visszáramlás érzékelő.	Ellenőrizze a kéményt. Távolítsa el a szennyeződést vagy más akadályokat a füstgázcsőből. Szükség esetén alakítsa át a kéményt (lásd: . ábra), és kerülje a kanyargós formákat. * 6 Várja meg, amíg az érzékelő lehűl, és csatlakoztassa újra a bojler.
	Hibás a használati melegvíz-érzékelő.	Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*
	Túlságosan magas hőmérséklet különbség a primer és a szekunder kör között. Elégtelen vízárfolyás az aktuális teljesítményigényhez képest.	A szivattyú leállt. Ellenőrizze mindkét hőmérséklet érzékelő NTC -t. * Ellenőrizze a lemezes cserélő és/vagy kazántest iszappal és vízkővel való telítettségét.
	Kis elektromos áram. ¹⁾	Ellenőrizze a frekvenciát és a tápellátást.*
	Hibás a központi fűtés hőmérséklet-érzékelője.	Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*
	Túlfűtés, hőmérséklet-határoló letilt.	Ellenőrizze az előremenő fűtési kör elzáró csapjának állapotát. Légtelenítse a készüléket az automatikus légtelenítő segítségével.* Engedje ki a beszorult levegőt a szivattyúnál. Ellenőrizze a hőmérséklet határolót és annak kábelezését.*
	Nincs ionizációs áram.	Ellenőrizze, hogy a gázcsap meg van-e nyitva. Ellenőrizze a bejövő gáznyomást, az elektromos hálózati csatlakozást, a gyújtó elektródát és vezetéket, az ionizációs elektródát és vezetéket.
	Belső h az elektromos panelen.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a vezetékeket. Cserélje ki a vezérlő panelt.*
	Hibás ionizációs jelzés.	Ellenőrizze az ionizáció és a vezetékek épségét. Győződjön meg róla, hogy az elektromos szekrény nem nedves.*
	Hiba a gázszelepen.	Ellenőrizze a gázszelep vezetékeinek állapotát.*

18. tábl.

1) Ha a tápellátás túllépi a minimumértéket, a készülék visszatér a normál működéshez.

Megjegyzés: mindig, amikor a kijelzőn  jelzés látható a hibakóddal együtt, meg kell nyomni a  hibatörölő gombot a hiba elhárítása után.