

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



Gázüzemű fűtőkészülék

Gaz 4000 W

ZWA 24-2 A 23



BOSCH

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

13 Függelék

13.1 Zavarok

Hőmérséklet kijelzés (villog)	Ismertetés	Zavarelhárítás
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Kioldott a hőcserélő blokk hőmérséklet határolója vagy a kisnyomású biztonsági kapcsoló.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, a hőmérséklet-határolót, a kisnyomású biztonsági kapcsolót, a szivattyú működését, a vezérlőkártyán lévő biztosítékot, légtelenítse a készüléket.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	A lángot nem sikerült felismerni.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a gáznyomást, a hálózati csatlakozót, a gyújtóelektrodát és a kábelt, a kábelvel felszerelt ionizációs elektrodát.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Üzem közben kinyitott a nyomáskülönbség-kapcsoló.	Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót és a kábelezést, valamint az összekötő tömlőket. Ellenőrizze a ventilátort és a kábelezést. Ellenőrizze a füstgázelvezetést.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Hiba a nyomáskülönbség-kapcsolóban gyújtás közben.	Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót és a kábelezést, valamint az összekötő tömlőket. Ellenőrizze a ventilátort és a kábelezést. Ellenőrizze a füstgázelvezetést.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️ ☀️	Az előremenő vízhőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️ ☀️	A melegvízhőmérséklet-érzékelő hibás.	Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt szakadás vagy rövidzár szempontjából, szükség esetén cserélje ki őket.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️ ☀️	Helytelen a DIP-kapcsoló beállítása.	Korrigálja a DIP-kapcsoló beállítását.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️ ☀️ ☀️	Az előremenő-hőmérséklet megengedhetetlenül gyors emelkedése (gradiens-felügyelet). A fűtési üzem két percre megszakad.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, szükség esetén töltsön utána fűtővizet. Szüntesse meg a szivattyú blokkolását.

16. tábl.