

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**



**Nike Maior 28kW X**  
**Kéményes falı gázkazán**



*Útmutató és tájékoztató*

---

*Telepítőknek  
Felhasználóknak  
Szerelőknek*

**Megjegyzés:** Megoldható, hogy a kazán automatikusan üzemelni kezdjen a fagymentesítő vagy HMV hőcserélő előmelegítési üzemmód bekapcsolása esetén. Gyárilag ez a funkció nincs beállítva. A főkapcsoló standby (⏻) állásban a kazán nem melegít vizet, de továbbra is biztosítottak az olyan biztonsági funkciók, mint a keringtető szivattyú blokkolásgátlása, a fagyvédelem és a háromjáratú szelep blokkolásgátlása.

**2.7 Hibaüzenetek:** A Nike Maior kazán az 5-11. kijelzők valamelyikének villogásával és felváltva az 1-es kijelző villogásával jelzi az esetleges rendellenességet. Az 1-es kijelző lámpa villogása abban az esetben is láthatóvá teszi a hibaüzenetet, ha a kezelőpanel fedele zárva van.

| Hibajelzés                                                                            | Villogó kijelző lámpa                                                                                                  | Távvezérlő kijelzője |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sikertelen gyújtás miatti reteszelés                                                  | 5. led                                | E01                  |
| Füstgáz visszaáramlás miatti reteszelés                                               | 6. led                                | E03                  |
| Elégtelen fűtőköri nyomás                                                             | 7. led                                | E10                  |
| Elégtelen keringtetés                                                                 | 8. led                                | E27                  |
| Előremenő NTC szonda hiba                                                             | 9. led                                | E05                  |
| HMV NTC szonda hiba                                                                   | 10. led                               | E06                  |
| Határolótermosztát beavatkozása miatti reteszeltség<br>lángórzó elektróda hibaüzenete | 11. led                               | E02                  |
| Nem kompatibilis vagy kikapcsolt távvezérlő, vagy<br>kommunikációs (RS232) hibaüzenet | 3-as és 4-es led<br>felváltva villog  | E31                  |

**Gyújtásreteszelés.** Amikor a kazán felé fűtési vagy használati melegvíz előállítási igény érkezik, a készülék automatikusan gyújt. Ha az égő ilyenkor nem gyullad meg 10 másodpercen belül, a kazán 50 másodpercig „várakozó” állapotban marad, majd újra megkísérli a gyújtást, és ha a második kísérlet sem sikerül, reteszeli a gyújtást (5-ös kijelző villog). A gyújtás reteszeltségének megszüntetése érdekében forgassuk a főkapcsolót (12) rövid időre a Reset állásba. A hiba kiküszöbölésére egymás után 5-ször lehetséges a Reset állásból újraindítani a kazánt, ezután legalább egy órán keresztül tiltva van ez a művelet, majd óránként ismét legfeljebb 5 próbálkozás lehetséges. Amikor hosszabb üzemszünet után először próbáljuk begyújtani a kazánt, előfordulhat, hogy szükségessé válik a gyújtásreteszelés megszüntetése. Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**A füstgáz érzékelő tiltó beavatkozása.** Ez abban az esetben fordulhat elő, ha idegen tárgy jut a füstcsőbe. 30 perc elteltével (ha az érzékelő visszahűl) a kazán külön beavatkozás nélkül magától újraindul. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**Elégtelen fűtőköri nyomás.** A készülék által érzékelt víznyomás a fűtési rendszerben nem elégséges a kazán megfelelő működésének biztosításához. Ellenőrizzük, hogy a fűtési rendszer nyomása 1 - 1,2 bar között van-e.

**Elégtelen vízkeringtetés.** Abban az esetben fordul elő, ha a kazán a primer vízkörben jelentkező elégtelen keringtetés miatt túlmelegszik. Az okok a következők lehetnek:

- elégtelen keringtetés a rendszerben; ellenőrizzük, hogy nincs-e zárva valamelyik elzárócsap a fűtési rendszerben, és hogy a fűtési rendszer tökéletesen légtelenített-e;
- a keringtető szivattyú reteszeltsége; meg kell szüntetni a szivattyú reteszeltségét.

Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**Fűtési előremenő NTC szonda meghibásodása.** Ha az elektronikus központ a fűtési előremenő ág NTC szondájának hibáját érzékeli, a kazán nem indul. Ilyenkor hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**Használati melegvíz termelő NTC-szondájának meghibásodása (csak ha a kazánhoz indirekt tárolót csatlakoztattunk)** Ha az elektronikus központ a HMV ág NTC szondájának hibáját érzékeli, a kazán a 10-es kijelző villogásával jelzi a hibát. Ebben az esetben a kazán továbbra is termel használati melegvizet, de az

optimálisnál alacsonyabb hatásfokon. Ebben az esetben továbbá nem tud működni a fagyvédelmi üzemmód, ezért szakembert kell hívni (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**Túlmelegedés miatti reteszeltség** Ha a kazán normális üzemelése során valamilyen hiba folytán a készülék belseje túlságosan felmelegszik, vagy pedig valamilyen okból hibát jelez a lángórzó automatika, a kazán túlmelegedés miatti reteszelt állapotba kerül (11-es lámpa villog). A túlmelegedés miatti reteszeltség megszüntetése érdekében forgassuk a főkapcsolót (12) rövid időre a Reset állásba. Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**Nem kompatibilis távvezérlő egység.** Oka az lehet, hogy nem kompatibilis távvezérlő egységet csatlakoztattak a rendszerhez, vagy megszakadt a kommunikáció a kazán és a távvezérlő egység között. Próbálkozzunk a kapcsolót helyreállításával oly módon, hogy a kazán kikapcsoljuk, majd a főkapcsolót (12) a (🔌🔌) állásba forgatjuk. Ha a kazán az újraindítás során sem érzékeli a távvezérlő egységet, helyi üzemmódba kapcsol, vagyis a kazán kezelőpanelén lévő beállítások szerint működik. Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

**Hibaüzenetek és diagnosztika – feliratok a távvezérlő egység (opció) kijelzőjén.** A kazán normális működése során a távvezérlő egység kijelzőjén a helyiség hőmérséklete olvasható. Hiba vagy rendellenesség esetén a hőmérséklet kijelzése helyett a 14. oldalon látható táblázat hibakódjainak valamelyike jelenik meg.

**2.8 A kazán kikapcsolása.** Forgassuk a főkapcsolót (12) „🔌” állásba (ekkor az 1-es led kialszik) és zárjuk el a gáztáplálás csapját. Ne hagyjuk feleslegesen bekapcsolva a kazánt, ha hosszabb ideig nem használjuk.

**2.9 A fűtési rendszer nyomásának helyreállítása.** Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtési rendszer víznyomását. A kazán nyomásmérőjének mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson. *Ha a nyomás 1 bar-nál alacsonyabb (hideg fűtési rendszer esetén), helyre kell állítani a megfelelő nyomásértéket a kazán alsó részén található töltőcsap megnyitásával (lásd a rajzt).*

#### Megjegyzés:

A művelet végeztével zárjuk el a csapot.

Ha a nyomásérték 3 bar-hoz közelít, fennáll a biztonsági szelep működésbe lépésének veszélye. Ebben az esetben kérjük kellő képzettséggel rendelkező szakember segítségét. Amennyiben gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, hívjunk szakembert, mivel el kell hárítani a rendszer esetleges vízvesztésének okát.

