

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

HERCULES

Használati útmutató és **HU**
figyelmeztetések

 **IMMERGAS**

HERCULES SOLAR 26 2 ErP

1.037974HUN



2.6 HIBAÜZENETEK

A Hercules Solar 26 2 ErP kazán az esetleges meghibásodásokat a kijelzőn (6) az (5) jel villogásával és „ERR>xx” felirattal jelzi, ahol az "xx" alatt a hibakód értendő. A hiba leírását az alábbi táblázatban olvashatja. Amennyiben a berendezéshez távirányító is tartozik, a távirányítón is megjelenik a hiba számkódja az alábbi példának megfelelően (pl. CAR^{V2} = Exx, Super CAR = ERR>xx).

| Hiba-kód | Jelzett meghibásodás | Ok | A kazán állapota / megoldás |
|----------|--|---|---|
| 01 | Gyújtáshiba miatti leállás | A kazán nem kapcsolódik be az előre meghatározott idő alatt a fűtés beindításakor vagy használati melegvíz-előállításakor. Az első bekapcsoláskor vagy hosszabb üzemen kívüli időszakot követően a leállás miatt beavatkozásra lehet szükség. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 02 | Biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti leállás (túlmelegedés), lángellenőrzés meghibásodása vagy égéstermék biztosíték | A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében túlmelegedés lép fel, a kazán túlmelegedés miatt leáll. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 03 | Égéstermék hőmérséklet termosztát leállása | A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében az égéstermék túlmelegszik, a kazán túlmelegedés miatt leáll. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 04 | Érintkező ellenállás hibája | A biztonsági határoló termosztát (túlmelegedése) vagy a lángőr meghibásodott. | A kazán nem indul be (1) |
| 05 | Előremenő fűtővíz érzékelő meghibásodása | A kártya meghibásodást észlel az előremenő ág NTC érzékelőjében. | A kazán nem indul be (1) |
| 08 | Maximum számú törlés | A rendelkezésére álló törlési kísérleteket már elhasználta. | Figyelem: A meghibásodást egymást követően legfeljebb 5 alkalommal oldhatja fel törlés gombbal, majd a funkció egy órára kikapcsol. Az egy óra leteltével ismét próbálkozhat 5 alkalommal. Ha a berendezést kikapcsolja, majd ismételt bekapcsolja, még 5-ször próbálkozhat. |
| 10 | A rendszerben a nyomás elégtelen | A fűtési rendszerben mért nyomás nem elégséges a kazán megfelelő működésének biztosítására. | Ellenőrizze a kazán nyomásmérőjén, hogy a rendszer nyomása 1÷1,2 bar között van-e, és szükség esetén állítsa helyre a rendszer megfelelő nyomását. |
| 12 | A tároló érzékelőjének meghibásodása | A vezérlő meghibásodást észlel a tároló érzékelőjében. | A kazán nem állít elő használati melegvizet, a használati melegvíz előállítását a napkollektoros rendszer és a Pdc (1) végzi. |
| 15 | Konfigurációs hiba | A vezérlőpanel meghibásodást vagy a kazán nem megfelelő bekötését érzékeli, ezért a kazán nem indul el. | Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) |
| 16 | Ventilátor hiba | A ventilátor elektromos vagy mechanikus meghibásodását jelzi. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 20 | Lángérezékelési hiba (parazita láng) | Az ellenőrző rendszer vagy a lángőr meghibásodását jelzi. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 22 | Általános vészjelzés | Ez a hibajelzés akkor jelenik meg a CAR ^{V2} vagy Super CAR vezérlőkön, ha meghibásodás az áramköri kártyákat vagy a kazán vezérlésében közvetetten résztvevő elemeket érinti: zónakártyák, alegységek vagy a napkollektoros rendszer meghibásodása. | (1) |
| 23 | Fűtési visszatérő érzékelőjének meghibásodása | A vezérlőpanel meghibásodást észlel a visszatérő ág NTC érzékelőjében. | A kazán nem indul be (1) |
| 24 | Nyomógombok meghibásodás | A kártya a nyomógombok meghibásodását észleli. | Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) |

(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Márkaszerviz hálózat)

(2) A 31-esnél nagyobb kóddal jelölt hibák nem kerülnek megjelenítésre a CAR^{V2} és a Super CAR távvezérlők kijelzőjén.

| Hiba-kód | Jelzett meghibásodás | Ok | A kazán állapota / megoldás |
|----------|---|---|---|
| 25 | Égéstermék hőmérséklet határoló túlelégzése | Ha a vezérlőpanel az égéstermék hőmérsékletének gyors emelkedését érzékeli (valószínűleg a keringtető szivattyú letapadása miatt, vagy mert a kazán hőcserélőjében nincs víz), a kazán az égéstermék termikus gradiens beavatkozása következtében leáll. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 27 | Elégtelen keringés | Azt jelzi, hogy a kazán a főkörben lévő víz nem megfelelő keringetése miatt túlelégedett; ennek több oka lehet: - a rendszer keringetése elégtelen; ellenőrizze, hogy a keringetés a fűtési rendszer elzáródása miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenítette-e; - a keringtető szivattyú letapadt - hívjon szakembert a keringtető szivattyú újraindításához. | Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot |
| 29 | Égéstermék hőmérsékletérzékelő meghibásodása | Ha vezérlőpanel az égéstermék érzékelő meghibásodását érzékeli, a kazán hibajelzést küld. | (1) |
| 31 | Távvezérlő jel hiba. | Akkor jelenik meg, ha a készüléket nem kompatibilis távvezérlőhöz csatlakoztatja, vagy ha a CAR ^{V2} vagy Super CAR vezérlő és a berendezés között megszűnik a kommunikáció. | Szüntesse meg, majd indítsa újra a kazán áramellátását. Ha a berendezés az ismételt begyújtást követően sem érzékeli a távvezérlőt, a kazán közvetlen üzemmódba kapcsol, tehát csak a berendezés vezérlőjén elhelyezett kezelőszervek aktívak. Ebben az esetben nem lehet bekapcsolni a funkciót „CH ON”. Amennyiben mégis be kívánja kapcsolni a "CH ON" üzemmódot, kapcsolja be az "M3" menüben található "P33" funkciót (1) (2). |
| 32 | 2 alacsony hőmérsékletű zóna érzékelőjének meghibásodása | A vezérlőpanel a 2-es alacsony hőmérsékletű zóna érzékelőjének meghibásodását érzékeli, a kazán nem működik az érintett zónában. | (1) (2) |
| 33 | 3-mas alacsony hőmérsékletű zóna érzékelőjének meghibásodása | A vezérlőpanel a 3-as alacsony hőmérsékletű zóna érzékelőjének meghibásodását érzékeli, a kazán nem működik az érintett zónában. | (1) (2) |
| 34 | 2 alacsony hőmérsékletű zóna biztonsági termosztátja bekapcsolt | Ha normál üzemi körülmények között a 2-es alacsony hőmérsékletű zónában meghibásodás hatására belső túlelégedés lép fel, a kazán nem reagál az érintett zónából érkező utasításokra. | Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2). |
| 35 | 3-mas alacsony hőmérsékletű zóna biztonsági termosztátja bekapcsolt | Ha normál üzemi körülmények között a 3-mas alacsony hőmérsékletű zónában meghibásodás hatására belső túlelégedés lép fel, a kazán nem reagál az érintett zónából érkező utasításokra. | Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2). |
| 36 | IMG Bus kommunikáció elvesztése | Azt jelzi, hogy a kazán központjában vagy az IMG Buson megszakad az egyes vezérlő egységek közötti kommunikáció. | A kazán nem kapcsolja be a fűtést (1) (2). |
| 37 | Alacsony tápfeszültség | Azt jelzi, hogy a készülék tápfeszültsége nem éri el a kazán megfelelő működéséhez szükséges szintet. | Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2). |
| 38 | Lángjelzés elvesztése | Azt jelzi, hogy a kazán megfelelően be van kapcsolva, és az égő hirtelen kialszik. A kazán megpróbálja újra begyújtani az égőt, és visszaállítani a működési körülményeket, és amennyiben a megfelelő működések helyre állnak, a kazán magától újraindul (ezt a hibaüzenetet csak az "M1" menü hiba listájában ellenőrizheti). | Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2). |

(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Márkaszerviz hálózat)

(2) A 31-esnél nagyobb kóddal jelölt hibák nem kerülnek megjelenítésre a CAR^{V2} és a Super CAR távvezérlők kijelzőjén.