

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

A multifunkciós digitális kijelző hibakódjai

Kód	Hibakód magyarázat
A 3	Szakadás vagy zárlat a füstgáz visszaáramlás érzékelő NTC-nél
A 4	Égéstermék kilépés az áramlásbiztosítón (Füstgáz visszaáramlás a deflektornál)
A 7	Tároló visszatérő hőmérséklet érzékelő NTC szakadás vagy zárlat
A 8	CAN-BUS kommunikáció megszakadt
A C	Nincs elektromos kapcsolat a TA 211 E időjáráskövető szabályozó, illetve a RAM-modul között.
A d	Tároló hőmérséklet érzékelő NTC szakadás vagy zárlat
b 1	Kódoló dugó nem ismert
C 1	Differenciál nyomáskapcsoló nyitva a készülék működése közben
C 4	Differenciál nyomáskapcsoló letapadt (kontaktus nem nyit)
C 6	Differenciál nyomáskapcsoló nem zár (kontaktus nem zár)
C C	Szakadás a külső hőmérséklet érzékelőn (TA 211 E időjáráskövető szabályozó tartozéka)
d 1	LSM-modul
d 3	Szakadás a 8-9-es pontok közötti hídon
F 0	Vezérlő panel belső hiba
E 2	Szakadás vagy zárlat a fűtési előremenő hőmérséklet érzékelő NTC-nél
E 9	Hőmérséklet határoló termosztát túlfűtés miatt kinyit
E A	Nincsen ionizációs jel
F 7	Hibás ionizációs jel
F A	Ionizációs jel az égő lekapcsolása után
F d	A hibatörölő gomb véletlenül megnyomódott
P2-P3	Hiba a 24 V-os áramkörben, Biztosíték T 1,6

Az egyes kódokhoz tartozó részletes hibakeresési algoritmus, a szükséges komponens vizsgálat és a lehetséges hibaokok a hibakereső füzetben megtalálhatók.

Budapest, 2007. november 18.