

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



Saunier Duval

Használati, szerelési és
beüzemelési útmutató

Sd 20 KLOM

Sd 30 KLOM

Sd 40 KLOM

Sd 50 KLOM



10 Hibaészlelés analízis

Az ebben a fejezetben leírt hibák egy kiképzett szakember és ha szükséges a Saunier Duval márkaszervízének beavatkozását igénylik.

Kód	Leírás	Lehetséges ok
F1	Gyújtási hiba.	Nincs gáz bemenet / Nem elegendő a gázhozam. A gáz mechanizmus rossz beállítása. Hibás az ionizációs elektróda. Hibás a gyújtás.
F2	Fűtés érzékelő hiba.	Az érzékelő kábelei hibásak. Hibás vagy kiakadt érzékelő. Fűtési rendszer hőmérséklete < 3°C
F3	Túlfűtési hiba.	Bekapcsolt a túlfűtési érzékelő. Meghaladta a maximális engedélyezett hőmérsékletet. Fűtési rendszer hőmérséklete > 92°C
F4	HMV hőmérséklet érzékelő hiba.	Az érzékelő kábelei hibásak. Hibás vagy kiakadt érzékelő.
F5	Külső szonda hiba.	A szonda kábelei hibásak. Hibás szonda.

11 A használó tájékoztatása (beüzemelési feladat)

A gázkazán használóját tájékoztatni kell (oktatás) a gázkazán kezeléséről és működéséről.

- Magyarázza el a gázkazán működését a felhasználásnak megfelelően.
- Nézzék át együtt a használati utasítást, válaszoljon a kérdésekre.
- Töltse ki az üzembe helyezési szelvényt a jótállási jegyben, és hívja fel a figyelmet, hogy ezeket a használó

