

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



Saunier Duval

Szerelési és karban- tartási útmutató

Semiatek

Semiatek Condens 24..28
(H-HU)



HU

C Hibakódok

Üzenet	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.00 Előremenő hőmérséklet érzékelő szakadás	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő csatlakozódugója nincs bedugva/kilazult	▶ Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet-érzékelő csatlakozódugóját és csatlakozását.
	Az előremenő hőmérséklet érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
	A csatlakozó nincs csatlakoztatva / laza	▶ Ellenőrizze a csatlakozót és a dugaszolható csatlakozást.
	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
F.01 Visszatérő hőmérséklet érzékelő szakadás	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő csatlakozódugója nincs bedugva/kilazult	▶ Ellenőrizze a visszatérő hőmérséklet-érzékelő csatlakozódugóját és csatlakozását.
	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki a visszatérő hőmérséklet-érzékelőt.
	A csatlakozó nincs csatlakoztatva / laza	▶ Ellenőrizze a csatlakozót és a dugaszolható csatlakozást.
	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
F.10 Előremenő hőmérséklet érzékelő rövidzárlat	Az előremenő hőmérséklet érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
	Rövidzárlat a kábelkorbácsban	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő kábele meghibásodott	▶ Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet-érzékelő kábelét.
F.11 Visszatérő hőmérséklet érzékelő rövidzárlat	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki a visszatérő hőmérséklet-érzékelőt.
	Rövidzárlat a kábelkorbácsban	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő kábele meghibásodott	▶ Ellenőrizze a visszatérő hőmérséklet-érzékelő kábelét.
F.20 Biztonsági lekapcsolás: hőmérséklet korlátozó	Az előremenő hőmérséklet érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki a visszatérő hőmérséklet-érzékelőt.
	A testcsatlakozás hibás	▶ Ellenőrizze a test csatlakozását.
	Leszikrázás a gyújtókábelnél, a gyújtáscsatlakozónál vagy a gyújtóelektródánál	▶ Ellenőrizze a gyújtókábelt, a gyújtáscsatlakozót és a gyújtóelektródát.
F.22 A készüléknyomás túl alacsony	A termékben túl kevés a víz / nincs víz.	▶ Töltse fel a fűtési rendszert. (→ Oldal: 15)
	A víznyomás-érzékelő hibás	▶ Cserélje ki a víznyomás-érzékelőt.
	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	A szivattyúhoz/víznyomás-érzékelőhöz menő kábel meglazult/nincs bedugva/meghibásodott	▶ Ellenőrizze a szivattyúhoz/víznyomás-érzékelőhöz menő kábelt.
F.23 Biztonsági lekapcsolás: a hőmérséklet-eltérés túl nagy	A szivattyú blokkolva van	▶ Ellenőrizze a szivattyú működőképességét.
	Levegő van a termékben	▶ Légtelenítse a fűtési rendszert.
	A szivattyú minimális teljesítménnyel működik	▶ Ellenőrizze a szivattyú működőképességét.
	Felcserélték az előremenő és visszatérő hőmérséklet-érzékelő csatlakozását	▶ Ellenőrizze előremenő és visszatérő hőmérséklet-érzékelő csatlakozóit.
F.26 Hiba: a fűtőanyagszelep nem működik	A gázarmatúra-léptetőmotor nincs csatlakoztatva	▶ Csatlakoztassa a gázarmatúra-léptetőmotort.
	A csatlakozó nincs csatlakoztatva / laza	▶ Ellenőrizze a csatlakozót és a dugaszolható csatlakozást.
	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	A gázarmatúra-léptetőmotor meghibásodott	▶ Cserélje ki a gázarmatúra-léptetőmotort.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a vezérlőpanelt és a gyújtóelektródát.

Üzenet	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.27 Biztonsági lekapcsolás:lángkialvás utáni láng	Nedvesség a panelen	▶ Ellenőrizze a panel működőképességét.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a vezérlőpanelt és a gyújtóelektrodát.
	A gáz mágnesszelep tömítetlen	▶ Ellenőrizze, hogy a gáz mágnesszelep megfelelően működik-e.
F.28 Sikertelen gyújtás	Gázlezáró csap zárva	▶ Nyissa ki a gázlezáró csapot.
	A gázóra hibás	▶ Cserélje ki a gázórát.
	A gázhiány-kapcsoló aktiválódott	▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását.
	Levegős a gázvezeték	▶ Ellenőrizze a gáz/levegő arányt.
	A gázáramlási nyomás túl kicsi	▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását.
	a termikus elzáró berendezés aktiválódott	▶ Ellenőrizze a termikus elzáró berendezést.
	A kondenzvízelvezető vezeték eltömődött	▶ Ellenőrizze a kondenzvízelvezető vezetékét.
	Hibás ET-gázarmatúra	▶ Ellenőrizze az ET-gázarmatúrát.
	Hibás ofszet, gázarmatúra	▶ Ellenőrizze a gázarmatúra ofszet-beállítását.
	A gázarmatúra meghibásodott	▶ Ellenőrizze a gázarmatúrát.
	A csatlakozó nincs csatlakoztatva / laza	▶ Ellenőrizze a csatlakozót és a dugaszolható csatlakozást.
	Szakadás a kábeltötegben	▶ Ellenőrizze a kábeltöbbséget.
	A gyújtóberendezés hibás	▶ Cserélje ki a gyújtóberendezést.
	Hibás a földelés	▶ Ellenőrizze a termék földelését.
	Az elektronika hibás	▶ Ellenőrizze a panelt.
F.29 Gyújtás- és ellenőrzési hiba az üzemeltetés közben - láng kialudt	A ellátás megszakadt	▶ Ellenőrizze a gázbevezetést.
	Hibás égéstermék-recirkuláció	▶ Ellenőrizze az égéstermék-recirkulációt.
	Hibás a földelés	▶ Ellenőrizze a termék földelését.
	Gyújtáskimaradások	▶ Ellenőrizze, hogy a gyújtótranszformátor működik-e.
	A kondenzvízelvezető vezeték eltömődött	▶ Ellenőrizze a kondenzvízelvezető vezetékét.
	A gyújtóelektroda érintkezik az égővel	▶ Ellenőrizze a gyújtóelektroda és az égő közötti érintkezést.
F.32 Ventilátor hiba	A ventilátor csatlakozója nincs csatlakoztatva / laza	▶ Ellenőrizze a csatlakozót és a csatlakozást a ventilátoron.
	A csatlakozó nincs csatlakoztatva / laza	▶ Ellenőrizze a csatlakozót és a dugaszolható csatlakozást.
	Szakadás a kábeltötegben	▶ Ellenőrizze a kábeltöbbséget.
	A ventilátor blokkolva van	▶ Ellenőrizze a ventilátor működőképességét.
	A Hall-érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki a Hall-érzékelőt.
	Az elektronika hibás	▶ Ellenőrizze a panelt.
F.49 eBUS hiba	Rövidzárlat az eBUS-csatlakozón	▶ Ellenőrizze, hogy az eBUS-csatlakozó megfelelően működik-e.
	eBUS túlterhelés	▶ Ellenőrizze, hogy az eBUS-csatlakozó megfelelően működik-e.
	különböző polarítások az eBUS-csatlakozón	▶ Ellenőrizze, hogy az eBUS-csatlakozó megfelelően működik-e.
F.61 Gáz biztonsági szelep, meghajtó hiba	Rövidzárlat a gázarmatúra kábeltöbbségében	▶ Ellenőrizze a gázarmatúrához menő kábeltöbbséget.
	A gázarmatúra meghibásodott	▶ Cserélje ki a gázarmatúrát.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a vezérlőpanelt és a gyújtóelektrodát.
F.62 Gáz biztonsági szelep, kapcsolati hiba	A gázarmatúra meghibásodott	▶ Cserélje ki a gázarmatúrát.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a panelt.
	A gyújtóelektroda meghibásodott	▶ Cserélje ki a gyújtóelektrodát.
F.63 EEPROM hiba	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a panelt.
F.64 Elektronika / NTC hiba	Előremenő hőmérséklet érzékelő rövidzárlat	▶ Ellenőrizze, hogy az előremenő hőmérséklet-érzékelő működik-e.

Melléklet

Üzenet	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.64 Elektronika / NTC hiba	Visszatérő hőmérséklet érzékelő rövidzárlat	▶ Ellenőrizze, hogy a visszatérő hőmérséklet-érzékelő működik-e.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a panelt.
F.65 Panelhőmérséklet hiba	Az elektronika túlmelegedett	▶ Ellenőrizze, hogy kívülről milyen hőhatások érik az elektronikát.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a panelt.
F.67 Elektronika /lángfelism. hiba	A lángjel nem plauzibilis	▶ Ellenőrizze a lángjelet.
	A vezérlőpanel meghibásodott	▶ Cserélje ki a panelt.
	Üzemzavar az égéstermékútban	▶ Ellenőrizze a teljes égéstermékutat.
F.68 Hiba: a lángjel nem stabil	Levegős a gázvezeték	▶ Ellenőrizze a gáz/levegő arányt.
	A gázáramlási nyomás túl kicsi	▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását.
	Hibás légfelesleg-tényező	▶ Mérje meg a CO ₂ -tartalmat az égéstermék-mérőcsconknál.
	A gyújtóelektroda meghibásodott	▶ Ellenőrizze a gyújtóelektrodát, az összekötő kábelt és a dugaszolható csatlakozást.
	Hibás égéstermék-recirkuláció	▶ Ellenőrizze az égéstermék-recirkulációt.
	A kondenzvízelvezető vezeték eltömődött	▶ Ellenőrizze a kondenzvízelvezető vezetékét.
F.70 Érvénytelen készülékjelzés (DSN)	A készülékazonosító nincs beállítva / hibás	▶ Állítsa be a megfelelő készülékazonosítót.
F.71 Előremenő hőmérséklet érzékelő hiba	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő állandó értéket jelez:	▶ Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet-érzékelő elhelyezkedését.
	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő pozíciója hibás	▶ Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet-érzékelő elhelyezkedését.
	Az előremenő hőmérséklet érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
F.72 Előremenő és/vagy visszatérő hőmérséklet érzékelő hiba	Az előremenő hőmérséklet érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki a visszatérő hőmérséklet-érzékelőt.
F.73 A víznyomás-érzékelő jele nem a megfelelő tartományban van (túl alacsony)	Rövidzárlat a kábelkorbácsban	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	A víznyomás-érzékelő hibás	▶ Cserélje ki a víznyomás-érzékelőt.
F.74 A víznyomás-érzékelő jele nem a megfelelő tartományban van (túl magas)	Rövidzárlat a kábelkorbácsban	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	A víznyomás-érzékelő hibás	▶ Cserélje ki a víznyomás-érzékelőt.
F.76 Hiba: termikus elzáró berendezés	Szakadás a kábelkötegben	▶ Ellenőrizze a kábelkorbácsot.
	A termikus elzáró berendezés meghibásodott	1. Ellenőrizze a termikus elzáró berendezés működőképességét. 2. Cserélje le a hőcserélőt.
F.77 Égéstermék csappantyú hiba	nincs / hibás visszajelzés az égéstermék csappantyútól	▶ Ellenőrizze az égéstermék csappantyú működőképességét.
	Az égéstermék csappantyú hibás	▶ Cserélje ki az égéstermék csappantyút.
	A kondenzvíz-szivattyú meghibásodott	▶ Cserélje ki a kondenzvíz-szivattyút.
F.83 Előremenő és/vagy visszatérő hőmérséklet érzékelő hőmérséklet-változás hiba	A készüléknyomás túl alacsony	▶ Ellenőrizze a berendezés nyomását.
	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő nem érintkezik	▶ Ellenőrizze, hogy az előremenő hőmérséklet-érzékelő megfelelően fekszik-e fel az előremenő csövön.
	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő nem érintkezik	▶ Ellenőrizze, hogy a visszatérő hőmérséklet-érzékelő megfelelően fekszik-e fel a visszafolyó csövön.
	A termékben túl kevés a víz / nincs víz.	▶ Töltse fel a fűtési rendszert. (→ Oldal: 15)
F.84 Előremenő és/vagy visszatérő ág hőmérséklet-érzékelő hőmérsékletkülönbség-hiba	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő beszerelése hibás	▶ Ellenőrizze, hogy az előremenő hőmérséklet-érzékelőt helyesen szerelték-e be.
	A visszatérő hőmérséklet-érzékelő beszerelése hibás	▶ Ellenőrizze, hogy a visszatérő hőmérséklet-érzékelőt helyesen szerelték-e be.

Üzenet	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.84 Előremenő és/vagy visszatérő ág hőmérséklet-érzékelő hőmérsékletkülönbség-hiba	Az előremenő és visszatérő hőmérséklet-érzékelőt felcserélték	▶ Ellenőrizze, hogy az előremenő és a visszatérő hőmérséklet-érzékelő megfelelően van-e beépítve.
F.85 Az előremenő és visszatérő ág hőmérséklet-érzékelője rosszul van beszerelve (felcserélt)	Az előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő ugyanarra/hibás csőre van felszerelve	▶ Ellenőrizze, hogy a megfelelő csőre van-e felszerelve az előremenő és visszatérő hőmérséklet-érzékelő.
F.86 Érintkezés a padlófűtésnél megszakadt	A maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát beállítási hibásak	▶ Ellenőrizze a maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát beállítását.
	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő eltérő értékeket mér	▶ Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
	3-utas váltószelep blokkolva	▶ Ellenőrizze a 3-utas váltószelepet.
	A kondenzvíz-szivattyú meghibásodott	▶ Cserélje ki a kondenzvíz-szivattyút.
Err Kijelzőhiba	Szakadás a kábeltötegben	▶ Ellenőrizze a kábeltöbbséget.
	Kijelző meghibásodott	▶ Cserélje ki a kijelzőt.

D Ellenőrző programok

ellenőrzőprogram	Jelentés
P.01	Égő üzemmód beállítható hőterhelésnél: a termék gyújtás után a „Lo” (Lo = Pmin) és a „Hi” (Hi = Pmax) közé beállított hőterheléssel üzemel.
P.02	Égő üzemmód gyújtási terheléssel: a termék gyújtás után gyújtási terheléssel működik.
P.03	A termék sikeres gyújtás után maximális hőterheléssel működik.
P.05	Az előnykapcsoló váltószelep középhelyzetbe áll. Az égő és a szivattyú kikapcsol (a termék feltöltéséhez és kiürítéséhez).
P.06	Fűtőkör légtelenítése: A funkciót 5 perces időtartamra aktiválja a fűtőkörben.
P.07	Melegvízkör légtelenítése: A funkciót 5 perces időtartamra aktiválja a melegvízkörben.