

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

HU

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A SZAKEMBER
SZÁMÁRA!

Gázfűtő kazán

VK INT 180-3 - 760-3



Kérjük, a kazán
szerelése előtt olvassa
el ezt a szerelési
útmutatót!



7 HIBAELEHÁRÍTÁS

7 Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A kazán nem indul.	Nincs hálózati feszültség Gázcsap zárva Kazántermosztát hibás Túl alacsony a csatlakozási gáznyomás Gyújtóberendezés hibás	Kapcsolja be a feszültséget Nyissa ki a gázcsapot Cserélje ki a szabályozót Növelje meg a csatlakozási gáznyomást Ellenőrizze ill. cserélje ki az elektródát, a gyújtóelektronikát
A kazán egy idő után hibát jelez.	Az égő bekapcsol, majd kb. 50 másodperc elteltével hibát jelez Gyújtóberendezés hibás Gyújtókábel dugasza laza A gyújtóelektróda kerámiaszigetelése törött Nincs feszültség a gázszelepnél vagy a gyújtótranszformátornál	Cserélje fel a fázis- és a nullavezetőt Nincs földelés Ionizációs áram kisebb mint 1 μ A. Földzárlat Ellenőrizze és állítsa be az ionizációs elektródát Cserélje ki az elektronikai egységet Rögzítse a dugaszt Cserélje ki a gyújtóelektródát Ellenőrizze a fűtéskapcsoló, az üzemkapcsoló helyzetét, valamint a biztosítókat Ellenőrizze az elektromos bekötést a kapcsolási rajz alapján
A kazán üzeme során korom képződik	A fűvókanyomás túl nagy ill. túl nagy fűvókák vannak beépítve Az égő felületi kiképzése megsérültek A levegő bevezető szellőzőnyílások elszennyeződtek Az égőcsövek belülről elszennyeződtek A szellőzőnyílások túl kicsik Öntvényblokk elszennyeződött	Ellenőrizze a fűvókákat, szükség esetén cserélje ki őket Cserélje ki az égőt Tisztítás Szerelje ki és tisztítsa meg az égőt Ellenőrzés, üzemeltető tájékoztatása Tisztítsa meg a kazán-füstgázoldali felületeit
Füstgázvisszaáramlás a telepítési helyiségben	Füstgázoldali csatlakozás elszennyeződött Torlódás vagy visszaáramlás a kéményben	Tisztítsa meg a füstgázcsövet Ellenőriztesse a kémény keresztmetszetét és huzatát