

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Vaillant kombinált gázfűtő kazán
VKC INT 280-3 80
VKC INT 320-3 120



Kérjük, a kazán szerelése előtt
olvassa el ezt a szerelési
útmutatót!



Vaillant



Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A kazán nem indul	- Nincs hálózati feszültség - Készülékbiztosító meghibásodott	- Gondoskodjon a feszültség meglétéről - Keresse meg a rövidzárt a készülékben, majd szüntesse meg. A készülék túlterhelését az esetleges külső elemek, pl. szivattyúk okozhatják
A kazán lángképződés nélkül leáll	- Kazán termosztát hibás - Nincs elegendő gáznyomás - Gyújtótranszformátor hibás - Laza a gyújtókábel dugasza - A gyújtóelektrodán bevonat keletkezett, vagy a gyújtóelektroda kerámiája megsérült - Gáz-mágnesszelep hibás	- Cserélje ki az kazán termosztátot - Gondoskodjon a csatlakozási nyomásról - Cserélje ki a gyújtótranszformátort - Rögzítse a dugaszt - Cserélje ki a gyújtóelektrodát - Cserélje ki a gáz-mágnesszelepet, ügyeljen a gáztömörségre
A kazán begyújt, de utána leáll	- Fázis- és nullavezető felcserélve, vagy nincs földelés - Ionizációs áramkör hibás - Áramkörü panel hibás	- Gondoskodjon a helyes fázisviszonyokról és földelésről - Cserélje ki az ionizációs elektrodát. Bevonat kialakulása, vagy a kerámia törése esetén vizsgálja meg a kábelt. Szüntesse meg a szakadást vagy földkapcsolatot - Cserélje ki
A kazán üzeme során korom képződik	- A fűvókanyomás túl nagy ill. túl nagy fűvókák vannak beépítve - Az égő felületi kiképzése megsérült - A levegő bevezető szellőzőnyílások elszennyeződtek - Az égőcsövek belülről elszennyeződtek - Égőrudak megsérültek - Öntvényblokk elszennyeződött	- Ellenőrizze a fűvókákat, szükség esetén cserélje ki őket - Cserélje ki az égőt - Tisztítás - Szerelje ki és tisztítsa meg az égőt - Ellenőrzés, üzemeltető tájékoztatása - Tisztítsa meg a kazán-füstgázoldali felületeit
Füstgázvisszáramlás a telepítési helyiségben	- Füstgázoldali csatlakozás elszennyeződött - Égéstápláló levegő ellátás nem elegendő - Füstgáz-torlódás vagy visszaáramlás	- Tisztítsa meg a füstgázcsövet - Ellenőriztesse a kémény keresztmetszetét és huzatát - Ellenőriztesse szakemberrel és gondoskodjon az elegendő égéstápláló levegő ellátásról