

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Gázszerelő szakember részére



Szerelési utasítás thermoTOP plus



Fali gázfűtőkészülék

VU HU 120/2-5
VU/VUW HU 200/2-5
VU/VUW HU 240/2-5
VU/VUW HU 280/2-5

9.3 Hibakódok

Hibák jelentkezésekor a hibakódok minden más kijelzést elnyomnak.

Több hiba egyidejű jelentkezésekor a hozzájuk tartozó hibakódok váltakozva, kb. 2-2 másodpercig jelennek meg a kijelzőn.

9.4 Hibatároló

A hibatárolóban mindig a 10 utoljára fellépett hiba van letárolva.

- Nyomja meg egyszerre az "i" és a "-" gombot.
- A "+" gomb működtetésével lehet a hibatárolóban visszalapozni.

A hibatároló kijelzése a következőképpen szüntethető meg:

- Nyomja meg a kijelzőmező alatt lévő "i" gombot.
- vagy
- 4 percen keresztül egyetlen gombot se nyomjon meg. 4 perc elteltével a kijelzőmezőn megjelenik az aktuális előremenő hőmérséklet.

Kijelzés	A kijelzés jelentése	A kijelzett hiba oka
F.00	Szakadás - NTC előremenő-érzékelő	Nincs bedugaszolva vagy kilazult az NTC-csatlakozó, meghibásodott az NTC-érzékelő , vagy kábel szakadás
F.01	Szakadás - NTC visszatérő-érzékelő	Nincs bedugaszolva vagy kilazult az NTC-csatlakozó, meghibásodott az NTC-érzékelő , vagy kábel szakadás
F.05	Szakadás - külső füstgázszenzor	
F.06	Szakadás - belső füstgázszenzor	
F.10	Rövidzárlat - előremenő NTC-érzékelő (< 130 °C)	Meghibásodott az NTC-csatlakozó, zárlat az NTC-érintkezők között vagy az elektronikán, meghibásodott az NTC-érzékelő , vagy kábelhiba
F.11	Rövidzárlat - visszatérő NTC-érzékelő (< 130 °C)	Meghibásodott az NTC-csatlakozó, zárlat az NTC-érintkezők között vagy az elektronikán, meghibásodott az NTC-érzékelő , vagy kábelhiba
F.15	Rövidzárlat - külső füstgázszenzor	
F.16	Rövidzárlat - belső füstgázszenzor	
F.20	Leállás oka : biztonsági hőmérséklet-határolás	A hőmérséklet értéke túllépte a T1 vagy a T2 max. hőmérsékletet
F.22	Nincsenek csatlakoztatva füstgázszenzorok	
F.27	Az ionizációs jel kikapcsolt gázszelep ellenére lángot jelez	Meghibásodott a gáz-mágnesszelep, meghibásodott a lángőr
F.28	Hiba beindulás közben, nem alakult ki láng a 3 gyújtási kísérlet alatt	Nincs gáz vagy túl kevés a gáz, meghibásodott a gyújtótranszformátor, vagy az égőautomatika hiba a földelővezetékben, nincs ionizációs áram
F.29	Üzem közben kialszik a láng	Gáz kimaradás vagy füstgázvisszaáramlás tüztérbe
F.36	A füstgázszenzorok füstgáz visszaáramlását érzékelik	Dugulás van a füstgázvezetésben, meghibásodtak a füstgázszenzorok
F.42	Készülékkód kábel rövidzárlat	Kábelköteg hibás
F.43	Készülékkód kábel szakadás	Kábelköteg hibás
F.60-F.69	Helyreállíthatatlan elektronika-hiba	Meghibásodott az elektronika

9.3. táblázat: Hibakódok