

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

## Üzemzavarok

Hőmérséklet kijelzés (villog)	Leírás	Elhárítás
40° 50° 60° 70° 80°	Kioldott a hőcserélő blokk hőmérséklet határolója vagy a kisnyomású biztonsági kapcsoló.	▶ Ellenőrizze a berendezés nyomását, a hőmérséklet-határolót, a kisnyomású biztonsági kapcsolót, a szivattyú működését, a vezérlőkártyán lévő biztosítékot, légtelenítse a készüléket.
40° 50° 60° 70° 80°	A lángot nem sikerült felismerni.	▶ Ellenőrizze, nyitva van-e a gázcsap. ▶ Ellenőrizze a gáznyomást, a hálózati csatlakozót, a gyújtóelektrodát és a kábelt, a kábellel felszerelt ionizációs elektrodát.
40° 50° 60° 70° 80°	Hiba a füstgázfelügyeletben üzem közben.	▶ Szakadás szempontjából vizsgálja meg a füstgáz-hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt. ▶ Ellenőrizze a füstgázvezetést.
40° 50° 60° 70° 80°	Ég a láng, jóllehet az égő nem üzemel.	▶ Vizsgálja meg az elektrodákat, vizsgálja meg a füstgázrendszert.
40° 50° 60° 70° 80°	Hibás az előremenő hőmérséklet érzékelő.	▶ Vizsgálja meg a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
40° 50° 60° 70° 80°	Melegvíz hőmérséklet érzékelő hibás.	▶ Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt szakadás vagy rövidzár szempontjából, szükség esetén cserélje ki őket.
40° 50° 60° 70° 80°	A füstgáz elillan az égőkamránál. A rendszer nem ismeri fel a hőmérséklet-érzékelőt az égőkamrában.	▶ Ellenőrizze a füstgázvezetést, vizsgálja meg a hőcserélő elszennyeződését, vizsgálja meg a hőmérséklet-érzékelőt az égőkamrában, vizsgálja meg az összekötő kábel zárlat szempontjából.
40° 50° 60° 70° 80°	Kioldott a biztonsági berendezés, felfutás közben vagy standby-üzemmódban idegen fény észlelhető.	▶ Vizsgálja meg a gázarmatúra összekötő kábelét.
40° 50° 60° 70° 80°	Az előremenő-hőmérséklet megengedhetetlenül gyors emelkedése (gradiens-felügyelet).	▶ Töltsön utána fűtővizet. ▶ Szüntesse meg a szivattyúblokkolást.
40° 50° 60° 70° 80°	Blokkolva van a fűtési szivattyú.	▶ Vizsgálja meg a fűtési szivattyút, szükség esetén cserélje ki.
40° 50° 60° 70° 80°	Fűtési szivattyú szárazon futott.	▶ Vizsgálja meg a fűtési rendszer töltési nyomását, vizsgálja meg a szivattyút.
40° 50° 60° 70° 80°	Beszorult a reset-gomb. Túl sokáig volt megnyomva a reset-gomb.	▶ Vizsgálja meg a reset-gombot.
40° 50° 60° 70° 80°	Nem ismeri fel a rendszer a fűtési szivattyút.	▶ Vizsgálja meg, hogy a helyes szivattyút használták-e, cserélje ki a szivattyút egy eredetire.

4. tábl.



**BOSCH**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Junkersstrasse 20-24  
D-73249 Wernau/Germany