

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



Hercules 24 / 27

**Zárt égésterű álló hőközpont beépített
tárolós használati melegvíz ellátással**

HU



Útmutató és tájékoztató

*Telepítőknek
Felhasználóknak
Szerelőknek*

2.6 Hibaüzenetek és diagnosztika – feliratok a Kijelzőn (9). A kazán normális működése során a kijelzőn a Magas Hőmérsékletű kör (1. zóna) fűtési előremenő hőmérséklete látható. Stand-by (várakozási) állapotban a kijelzőn egy vízszintes szegmens világít. Hiba vagy rendellenesség esetén eltűnik a kijelzőről a hőmérsékleti érték és a megfelelő hibakód jelenik meg villogva:

- 1 = Gyújtásblokkolás (nincs láng)
- 2 = Biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti reteszelttség
- 5 = Előremenő fűtővíz hőmérséklet érzékelő szonda hibája
- 10 = Nem lépett működésbe a vízáramlás kapcsoló (nem kapcsolt)
- 12 = Tároló vízhőmérséklet érzékelő szonda meghibásodása
- 14 = Meghibásodás az elektronikus lángőrző rendszerben
- 16 = Ventilátorhiba
- 17 = Rossz ventilátor fordulatszám
- 26 = Vízáramlás kapcsoló hibája (nem tér vissza nyugalmi állásba)
- 31 = Nem kompatibilis távvezérlő egység

Az 1-es és 2-es kód által jelzett reteszelttség megszüntethető, ha a felhasználó megnyomja a kazán Reset (8) gombját vagy a távvezérlő egység (ha csatlakoztatva van ilyen) Reset gombját. Amennyiben a reteszelttség nem szűnik meg, hívjunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

A 10-es hibaüzenetnél bekövetkező reteszelttség oka lehet vízhiány a rendszerben, illetve a keringtető szivattyú blokkolása vagy hibája. Az első esetben ellenőrizzük, hogy a nyomásmérő (7) 1+1,2 bar közötti értéket mutat-e, az utóbbi két esetben hívunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). A 31-es hibaüzenetnél bekövetkező reteszelttség oka az lehet, hogy nem kompatibilis távvezérlő egységet csatlakoztattak a rendszerhez, vagy megszakadt a kommunikáció a kazán és a távvezérlő egység között. Próbáljuk helyreállítani a kapcsolatot a kazán kikapcsolásával és újraindításával. Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívunk szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát).

2.7 A kazán kikapcsolása. Forgassuk a főkapcsolót (5) "0" állásba és zárjuk el a gázvezeték csapját. Ne hagyjuk feleslegesen bekapcsolva a kazánt, ha hosszabb ideig nem használjuk.

2.8 A fűtési rendszer nyomásának helyreállítása.

Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtési rendszer víznyomását. A kazán nyomásmérőjének mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson. *Ha a nyomás 1 bar-nál alacsonyabb (hideg fűtési rendszer esetén), helyre kell állítani a megfelelő nyomásértéket a kazán jobb oldalán található legalsó, az oldalajtón keresztül elérhető töltőcsap megnyitásával (lásd a rajzot a 22. és 23. oldalon).*

Megjegyzés: A művelet végeztével zárjuk el a csapot. Ha a nyomásérték 3 bar-hoz közelít, fennáll a biztonsági szelep működésbe lépésének veszélye. Ebben az esetben kérjük kellő képzettséggel rendelkező szakember segítségét. Amennyiben gyakran előfordul nyomáscsökkenés, hívunk szakembert, mivel el kell hárítani a rendszer esetleges vízvesztésének okát.

2.9 A rendszer víztelenítése.

A kazán víztelenítésének művelete az e célt szolgáló leeresztő vezeték segítségével végezhető el (lásd a rajzot a 22. és 23. oldalon). A művelet megkezdése előtt távolítsuk el az elülső burkolat alsó részét és győződjünk meg, hogy a feltöltő csap el van-e zárva.

2.10 Fagyvédelem.

A kazán gyárilag beállított fagyvédelmi funkcióval rendelkezik, amely működésbe hozza a szivattyúkat és az égőt, amikor a kazán belsejében a fűtővíz hőmérséklete 4°C alá süllyed. A fagyvédelmi funkció működése abban az esetben garantált, ha a készülék valamennyi alkatrésze tökéletesen működik, maga a készülék nincs reteszelt állapotban és áram alatt van, vagyis a főkapcsoló Nyár vagy Tél állásban van. Amennyiben hosszabb távollét esetén nem kívánjuk bekapcsolva hagyni a fűtési rendszert, vagy teljesen vízteleníteni kell, vagy fagyállót szükséges adagolni a fűtővízbe. A használati melegvíz kört mindkét esetben vízteleníteni kell. Abban az esetben, ha a fűtési rendszert gyakran víztelenítik, elengedhetetlen, hogy a feltöltést a vízköképződés elkerülése érdekében megfelelően lágyított vízzel végezzék.

2.11 A burkolat tisztítása. A kazán köpenyének tisztításához nedves kendőt és semleges tisztítószerrel használjunk. Ne használjunk súrolószert, sem por alakú tisztítószerrel.

2.12 Használatból való végleges kivonás. Amennyiben a kazánt végleg kivonják a használatból, az ezzel kapcsolatos teendőket megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szakemberre kell bízni, és meg kell győződni, hogy előzőleg elzárásra került az elektromos, víz- és tüzelőanyag táplálás.