

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



Saunier Duval

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Sd 30 KLZ
Sd 40 KLZ



8 Kikapcsolás

- Állítsa a gázkazánon lévő kapcsolót «O» állásba.

A kijelző kialszik.

Hosszabb leállás esetén javasoljuk, hogy zárja el a készülék bemeneti gázcsapját is.

9 Meghibásodási diagnosztika

Működési hiba	Lehetséges oka	Megoldás
A kazán leáll. A kijelző kikapcsolt.	Nincs elektromos áram	Ellenőrizze, hogy nincs-e árammegszakadás. Mihelyt az áram visszajött, a készülék automatikusan visszakapcsol. Ha egy hiba kód (F kód) jelenik meg a beindításkor, nyomja meg egyszer a RESET gombot. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon kiképzett szakemberhez.
F kód és egy szám	- Bekapcsolási hiba - Túlmelegedési hiba - Más hiba	Nyomja meg egyszer a RESET gombot. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon kiképzett szakemberhez.
A manométer 1 barnál kisebb nyomást jelenít meg.	A rendszerben nincs megfelelő víznyomás.	Végezze el a gázkazán fűtéscsőrendszerének feltöltését (lásd a «fűtéscsőrendszer feltöltése» fejezetet). Ha a feltöltést túl gyakran kell végezni, lehet hogy a készülékben szivárgás van. Ez esetben forduljon kiképzett szakemberhez, hogy ellenőrizze a készüléket.



Sohase kísérelje meg önmaga elvégezni a karbantartásokat vagy a javításokat a készülékén.

10 Hibaészlelés analízis

Az ebben a fejezetben leírt hibák egy kiképzett szakember és ha szükséges a Saunier Duval márkaszervízének beavatkozását igénylik.

Kód	Leírás	Lehetséges ok
F1	Gyújtási hiba	Nincs gáz bemenet / Nem elegendő a gázhozam. A gáz mechanizmus rossz beállítása. Hibás az ionizációs (indítási és lángőrzési) elektróda. Hibás a gyújtás.
F2	Fűtés érzékelő hiba	Az érzékelő kábele hibásak. Hibás vagy kiakadt érzékelő. Fűtés rendszer hőmérséklete $< 3^{\circ}\text{C}$
F3	Túlfűtési hiba	Bekapcsolt a túlfűtési érzékelő. Meghaladta a maximális engedélyezett hőmérsékletet. Fűtés rendszer hőmérséklete $> 92^{\circ}\text{C}$
F4	HMV hőmérséklet érzékelő hiba	Az érzékelő kábele hibásak. Hibás vagy kiakadt érzékelő.
F5	Külső szonda hiba	A szonda kábele hibásak. Hibás szonda.

11 A használó tájékoztatása (beüzemelési feladat)

A gázkazán használatát tájékoztatni kell (oktatás) a gázkazán kezeléséről és működéséről.

- Magyarázza el a gázkazán működését a felhasználásnak megfelelően.
- Nézzék át együtt a használati utasítást, válaszoljon a kérdésekre.
- Töltse ki az üzembe helyezési szelvényt a jótállási jegyben, és hívja fel a figyelmet, hogy ezeket a használó megfelelő – könnyen elővehető – helyen tárolja.
- Magyarázza el, hogy kell leüríteni a készüléket, és mutassa meg, mely elemeket kell használnia.

- Magyarázza el neki hogyan kell feltölteni a fűtés berendezést és mutassa meg neki a kezelendő elemeket.
- Hívja fel a használó figyelmét a biztonsági előírásokra.
- Emlékeztesse a használót a rendszeres karbantartás betartására, és javasolja karbantartási szerződés megkötését.

12 Alkatrészek

- A készülék elemeinek hosszútávú működésének és állapotának biztosítására kizárólag a Saunier Duval által gyártott alkatrészeket használja javítás vagy karbantartás esetén.
- Csak új alkatrészeket használjon alkatrészcsere-nél.
- Ügyeljen az alkatrészek megfelelő helyre és irányban történő beszerelésére.